



### 1. CZYSZCZENIE

- Czyść tylko za pomocą płynnych środków czyszczących i miękkiej ściereczki. Zalecamy specjalny środek czyszczący ECO SAN, który usuwa również kamień i tłuszcz z powierzchni Kerrock. Spryskaj specjalnym środkiem czyszczącym powierzchnię lub nałóż gąbką i pozostaw na chwilę, aby środek zadziałał. Spłucz czystą wodą. Armaturę o wysokim połysku zaleca się wytrzeć do sucha.
- Aby usunąć kamień, możesz również użyć octu domowego, który jest bardziej skuteczny po podgrzaniu.
- Zabrania się stosowania ściernych środków czyszczących zawierających gruboziarniste wypełniacze.

### 2. NAPRAWA USZKODZEŃ POWIERZCHNI

Stosowanie zabronionych środków czyszczących (np. środków czyszczących zawierających gruboziarniste wypełniacze) lub kontakt z ostrymi przedmiotami, tłący papieros mogą spowodować uszkodzenie powierzchni. Takie uszkodzone powierzchnie można naprawić wykonując następujące czynności: użyj papieru ściernego, aby przeszlifować uszkodzony obszar, dopóki uszkodzenie nie będzie już widoczne. Rozpocznij szlifowanie papierem o ziarnistości 400 i zakończ w razie potrzeby papierem o ziarnistości 600.

### 3. ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA - zgodnie z EN 14516

- Alkohol (70% etanolu w wodzie)
- Wybielacz NaOCl (podchloryn sodu, do 5% aktywnego chloru)
- Wodorotlenek sodu (5%)
- Kwas octowy (10%)
- Błękit metylenowy (1%)

### 4. ZABRONIONE CHEMIKALIA

- Silne rozpuszczalniki: aceton, eter, alkohol powyżej 70%, mentol, chloroform, fenol, stężony alkohol etylowy (spirytus) itp.
- Silny środek dezynfekujący
- Stężone kwasy i zasady
- Stężony nadtlenek wodoru
- Lakier nitrocelulozowy
- Kleje uniwersalne (np. OHO, SuperAttack, Loctite itp.).